

Морозильные лари

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

Общая информация

Перед запуском изделия, внимательно ознакомьтесь с правилами подготовки к эксплуатации, безопасности, загрузки продуктом, указанными в настоящем руководстве!

Ларь морозильный (далее по тексту изделие) предназначен для хранения предварительно замороженной продукции, при температуре в холодильной камере от -18°C^* и ниже, при окружающей температуре и влажности воздуха согласно климатическому классу изделия.



*- диапазон температур может меняться согласно требованиям заказчика.

Срок эксплуатации изделия 5 лет.

Изделия соответствуют требованиям стандартов:

EN 60335-2-24:2010/A1:2019/A2:2019/A11:2020,
EN 60335-1:2012/A11:2014/ A13:2017/A14:2019 / A2:2019,
EN 60335-2-89:2010/A1:2016/A2:2017
EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
Директивам ЕС 2014/35/ЕС и 2014/30/ЕС

В данном руководстве по эксплуатации используются символы, значение и пояснение которых приведены в таблице:

Символ	Значение	Пояснение
	Рекомендации	Пользователь должен обращать внимание и действовать согласно рекомендации, для обеспечения нормальной работы оборудования.
	Предостережения	Пользователь должен обращать внимание и действовать согласно указаниям, во избежание повреждения оборудования и соблюдения правил техники безопасности.



Приобретая ларь морозильный, проверьте его работоспособность, комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие в документации даты продажи, подписи продавца, заверенной печатью.

Сохраняйте руководство пользователя в течение все-го времени эксплуатации изделия.

Технические характеристики и комплектность

Комплект поставки включает следующие позиции:

Детали поставки	Ед. изм.	Classic-100	Classic-200	Classic-300	Classic-400	Classic-450	Classic-500	Classic-100F	Classic-200F	Classic-300F	Classic-400F	Classic-450F	Classic-500F	Classic-100B	Classic-200B	Classic-300B	Classic-400B	Classic-500B	Classic-1000F	Classic-1200F	
		Морозильный ларь	шт.	1																	
Руководство по эксплуатации	1																				
Корзины*	3	4		5	6			3	4	5	6				1						6
Поворотные ролики	4																				
Нижняя правая решетка	1																				
Упаковка	1																				
Комплект механического замка	1																				
Детали поставки	Ед. изм.	Progress-100		Progress-200	Progress-300	Progress-400	Progress-500		Master-100F	Master-200F	Master-300F	Master-350F	Master-400F	Master-500F		Master-100B	Master-200B	Master-300B	Master-400B	Master-500B	Cylinder-50
Морозильный ларь	шт.	1																			
Руководство по эксплуатации		1																			
Корзины*		3	4	5	6			3	4	5	6					1					1
Поворотные ролики		4																			
Решетка агрегата		1																			
Упаковка		1																			
Комплект механического замка		1																			

* Количество корзин по требованию заказчика может быть изменено

Краткие технические параметры изделий смотрите в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Модель		Линейка Classic																		
		Classic-100	Classic-200	Classic-300	Classic-400	Classic-450	Classic-500	Classic-100F	Classic-200F	Classic-300F	Classic-400F	Classic-450F	Classic-500F	Classic-100B	Classic-200B	Classic-300B	Classic-400B	Classic-500B	Classic-1000F	Classic-1200F
Габаритные размеры (мм.)*	Д	620	800	1060	1350	1470	1640	620	800	1060	1350	1470	1640	620	800	1060	1350	1640	2000	
	Г-длина Г-глубина В-высота	640												730				925		
	В ⁽¹⁾	956 ⁽¹⁾						940 ⁽¹⁾						980 ⁽¹⁾				916	1042	
Общий объем камеры	дм ³	153	224	325	438	440	551	156	227	330	445	492	560	159	231	335	451	567	966	1156
Полезный объем	дм ³	104	156	232	316	351	401	119	177	261	355	421	496/ /448						695	786
Количество корзин***	шт.	3		4	5	6		3		4	5	6		1				6		
Температура во внутреннем объеме	°C	-18...-30																		
Климатический класс		4/7/5										3/4	4/7/5				4			
Вес брутто*	кг	59	63	64	76	84	88	61	65	67	79	90	92	45	48	55	70	77	122	150
Вес нетто*	кг	53	57	61	72	80	83	55	59	64	75	86	88	38	40	48	62	68	115	143
Параметры электросети	В/Гц	~230/50																		
Потребляемая мощность (номинальная)	Вт	160	160	230	240	250	340	160	160	230	240	250	210/ /250	80		170	182	200	360	460
Хладагент**		R 290												R 290				R 404a / R 290		



Модель морозильного ларя, марка и доза заправки хладагента, мощность, параметры электросети указаны на шильдике, который наклеен на задней наружной панели изделия.

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его работу, которые влекут за собой незначительные изменение технических параметров, без дополнительного уведомления потребителя. Технические параметры так же могут изменяться в зависимости от изменения требований заказчика.

**Согласно требований ТУ в изделии должны быть использованы хладагенты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации. При поставке изделий на экспорт, в них должны быть использованы хладагенты, разрешенные для применения на территории данного государства.

*** Количество корзин по требованию заказчика может быть изменено

" / " - в случае наличия делителя, в таблице параметров, первые цифры относятся к 4 климатическому классу, вторые к 7 климатическому классу.

(1) - Высота изделия для линейки Classic, Classic_F и Progress по умолчанию указана для колёс Ø70мм., по требованию заказчика колеса могут быть установлены Ø50мм., в таком случае высота изделия уменьшится на 25мм. (+/- 3мм)

Высота изделий для линейки Master_F по умолчанию указана для колёс Ø50мм., по требованию заказчика колеса могут быть установлены Ø70мм. в таком случае высота изделия увеличится на 25мм. (+/- 3мм)

Таблица 2

Модель		Линейка Progress						Линейка Master													
		Progress-100	Progress-200	Progress-300	Progress-400	Progress-500	Cylinder-50	Master-100F	Master-200F	Master-300F	Master-350F	Master-400F	Master-450F	Master-500F	Master-100B	Master-200B	Master-300B	Master-400B	Master-450B	Master-500B	
Габаритные размеры (мм.)*	Д	620	800	1060	1350	1640	-	620	800	1060	1200	1350	1470	1640	620	800	1060	1350	1470	1640	
Д-длина Г-глубина В-высота	Г	640					-	640							730						
	В (1)	930 (1)					890	880 (1)							870 (1)						
Ø-Диаметр (мм.)*	Ø	—					460	—													
Общий объем камеры	дм ³	140	205	300	405	510	54	146	213	311	363	419	464	528	135	199	291	394	436	496	
Полезный объем	дм ³	96	145	217	297	377	43	124	184	271	318	367	407	464							
Количество корзин***	шт.	3		4	5	6	1	3		4	5	5	6		1						
Температура во внутреннем объеме	°C	-18...-25					-18...-25 /A 2...+8	-18...-25													
Климатический класс		4/7/5					4	3/4													
Вес брутто*	кг	55	59	73	82	96	30	42	52	63	68	73	79	82	40	50	61	69	73	77	
Вес нетто*	кг	49	53	65	74	86	28	37	47	58	63	68	74	77	35	45	59	64	68	72	
Параметры электросети	В/Гц	~230/50																			
Потребляемая мощность (номинальная)	Вт	150	150	210	215	300	120	125	125	180	180	190	190	210	90	90	135	140	140	160	
Хладагент**		R290					R600 R290	R290							R290 R600		R 290				

Требование по безопасности

Персонал, проводящий установку и запуск изделия в работу, должен быть ознакомлен с настоящим руководством и производить работы в соответствии с рекомендациями и требованиями в нем.

Изделие соответствует I классу электробезопасности.

Прежде чем подключить изделие к электрической сети убедитесь в том, что напряжение и частота сети соответствует значению, приведенному на шильдике изделия.



Заземление сетевой розетки, к которой будет подключено изделие, должно быть выполнено в соответствии с действующими требованиями нормативных документов в области защиты людей и животных от поражения электрическим током.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение изделия к сетевой розетке в которой отсутствует заземление .



ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение изделия к сетевой розетке, которая не оборудована автоматом защиты от токов короткого замыкания. Автомат защиты должен отвечать требованиям нагрузки подключаемого изделия. Электрические параметры изделия указаны на шильдике изделия. Рекомендуется наличие устройства защитного отключения (УЗО) в месте присоединения электропроводки к питающей электрической сети



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры не соответствующие токовой нагрузке изделия указанной на шильдике изделия.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при отклонениях величины номинального напряжения питания более чем + 10%, – 15% от указанного на шильдике.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при выявлении признаков неисправности электропроводки (появление характерного запаха, дыма), механических повреждений сетевого шнура или штепсельной вилки. В случае выявления таких неисправностей на работающем изделии, необходимо обесточить сеть питания изделия и вызвать специалиста сервисной службы для устранения неисправности.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при повышенном уровне влажности и запыленности окружающей среды (относительная влажность выше 75%, когда потолок, стены, пол и другие предметы в помещении покрываются влагой); в условиях химически активной окружающей среды, что приводит к разрушению электрической изоляции и окислению токопроводящих контактных соединений при токопроводящей поверхности пола.



Изделие должно быть отключено от сети электропитания в следующих случаях:

- при проведении в изделии санитарной уборки внутри и снаружи;
- при работах связанных с передвижением изделия;
- при выполнении операций, связанных с обслуживанием изделия и устранении неисправностей;



Изготовитель не несет ответственность за возможное получение травм пользователем или повреждение оборудования в случае несоблюдения приведенных в настоящем руководстве требований.



Не храните в изделии бутылки и емкости с жидкостью. Содержимое может замерзнуть, емкости могут взорваться и причинить травму. Изделие предназначен для хранения мороженого и замороженных продуктов. Хранение прочих продуктов может оказать существенное влияние на уже хранящиеся в приборе продукты.



Если в роли хладагента изделия используется R600a – изобутан или R 290 – пропан (марка и доза хладагента указана на шильдике изделия) – природный газ,

который является горючим, то изделие маркируется специальной предупреждающей этикеткой, расположенной в районе холодильного агрегата, с обязательным указанием марки газа.

В результате случайного повреждения контура хладагента избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение, где стоит изделие. Объем помещения должен составлять 1м² на каждые 8г. хладагента R600a или R 290 в изделии.

Никогда не включайте изделие с признаками повреждения !

Если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.



ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!



ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.



ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания.

Краткое описание и эксплуатация изделия

Изделие может эксплуатироваться как внутри, так и снаружи помещений, при условии соблюдения всех требований и рекомендаций указанных в данном руководстве. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии соблюдения воздействия температуры окружающей среды, согласно климатическому классу изделия, указанному на шильдике изделия.

Климатический класс	Параметры эксплуатации окружающей среды
3	- температура эксплуатации до +25С, - относительная влажность до 60%
4	- температура эксплуатации до +30С, - относительная влажность до 55%
7 (4+)	- температура эксплуатации до +35С, - относительная влажность до 75%
5	- температура эксплуатации до +40С, - относительная влажность до 40%

Для поддержания необходимого диапазона температур внутри морозильной камеры, изделие оснащено термостатом.

Термостат имеет заводские настройки, позволяющие поддерживать температуру продукта на линии загрузки от (-18)°С* и ниже.

***- диапазон температур может меняться согласно требованиям заказчика.**



Параметры настройки термостата могут быть изменены при необходимости только работником сервисной службы, обслуживающей данное оборудование. Несанкционированное изменение настроек термостата влечёт за собой прекращение срока гарантийного обслуживания.

Размещение и установка

Осторожно распакуйте изделие из транспортной упаковки.

Не переворачивайте его, не кладите на бок, после чего визуальным осмотром проверьте на отсутствие повреждений.

Снимите изделие с транспортной паллеты.



Для обеспечения нормальной работы изделие его необходимо устанавливать вдали от нагревательных приборов и в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.



Не допускается попадания на изделие осадков в виде дождя и снега.



- Изделие оснащено поворотными роликами. Убедитесь в том, что поверхность пола не наклонная и способствует легкому перемещению и установке вашего устройства.
- Установите на тормоз ролики в передней части изделия.



Размещение и установка изделия на месте эксплуатации должны обеспечивать свободную зону не менее 10 см от вентиляционных решеток ларя до ограждения или габаритного предмета для обеспечения свободной циркуляции воздуха.



Недостаточная циркуляция воздуха вокруг ларя морозильного приводит к снижению производительности и повышается вероятность поломок и выхода оборудования из строя.

Запуск в эксплуатацию

Включите питание изделия, для этого подключите шнур питания изделия в сеть.

Дайте возможность устройству поработать 1,5 часа, не помещая в него продукты, при этом стеклянные двери должны быть плотно закрыты.


Перед загрузкой продуктов, убедитесь, что температура внутри камеры изделия опустилась до заданного необходимого значения.

Рекомендуется хранить в изделии продукты в упакованном виде.

При внезапном отключении электроэнергии необходимо отключить питание изделия от сети.

Для повторного включения выдержите паузу не менее 5 минут.



Не загружайте устройство продуктами выше предела загрузки! указательная красная (или синяя) черта внутри камеры ).



Помните, изделие предназначено для хранения замороженных продуктов питания.



Не храните в изделии взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами вытеснителями, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д.

Улетучивающиеся газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному на них содержанию или по символу пламени.

Советы и примечания

Признаки, которые не относятся к неисправностям холодильного оборудования:

Признак	Причина и способ устранения
На поверхности стеклянной дверцы, иногда может образовываться конденсат.	В данный момент влажность окружающего воздуха слишком высокая, это может быть связано с разными причинами. Протрите стекло от влаги используя бумажные полотенца, салфетки или мягкую ткань. Не оставляйте стекла мокрыми в данный период времени. Образующиеся капли воды могут стекать по стеклу и попадать внутрь изделия, где будут замерзать, из-за низкой температуры внутри, образуя ледяные наросты, что может привести к нарушению функционирования изделия.
Внутри морозильного ларя, иногда, слышен звук перетекающей жидкости.	Это звук движения хладагента по холодильной системе. Такой процесс является естественным физическим явлением, которое может проявляться при работе любой холодильной техники.
Ощущается умеренный шум профилей"	профилей " " - " " " " " " " " " " " " " " стикового профиля." уплотнительного" . Данный признак " " " #

Внезапное отключение питания

- Укрывание наружных стеклянных поверхностей покрывалом поможет сохранить максимально низкую температуру более длительное время.
- При длительном отсутствии питания поместите в морозильное отделение сухой лед.
- По возможности сократите количество открываний/закрываний дверцы.
- По возможности избегайте размещения в морозильном отделении новых порций продуктов, т.к. это приводит к росту температуры внутри отделения.

Если изделием не будем пользоваться длительное время :

- Отключите прибор от сети (отсоедините вилку шнура питания из розетки) и удалите все продукты из морозильного отделения.
- Выполните очистку внутренних поверхностей и удалите всю воду.
- Чтобы избежать образования плесени и не-приятного запаха оставьте дверцу открытой до полного высыхания морозильного отделения.

Чистка и уход

Общие положения



Прежде, чем проводить чистку или техническое обслуживание, отключите изделие от сети электропитания.



Ремонт изделия и уход за закрытыми системами хладагента, заправка хладагентом может выполняться только лицами, имеющими разрешение на работы с хладагентами и пайку открытым пламенем газовой горелки.

Тип и доза хладагента указана на шильдике изделия.

Изделие спроектировано таким образом, чтобы минимизировать объем работ по техническому обслуживанию.

Выполняя требования и рекомендации настоящего руководства, вы обеспечиваете качественную и эффективную работу данного изделия.

Чистка и техническое обслуживание, в объеме рекомендаций данного руководства, снизит вероятность поломки изделия и увеличит эффективность его работы.

Техническое обслуживание изделия должно проводиться в рамках текущего осмотра и периодического обслуживания, описанных в настоящем руководстве.

Размораживание

Намерзание слоя инея на внутренних стенках корпуса изделия может снизить его продуктивность.

Рекомендуется разморозить изделие при образовании льда толщиной более 1 см.

Процесс размораживания

- Перед началом размораживания отключите изделие от сети.
- Достаньте продукты из камеры, оберните их бумагой и храните их в холодном месте
- Оставьте открытыми двери изделия.
- Выньте заглушки сливных штуцеров и дайте возможность растаять льду.
- Установите под сливной штуцер емкость для сбора воды,
- Убедитесь, что лед внутри корпуса растаял.
- Протрите внутреннюю и наружную поверхность изделия и его компонентов мягкой сухой тканью. Если они слишком загрязнены, вытрите их тканью, увлажненной моющим средством, затем протрите насухо мягкой чистой тканью.
- Установите заглушки сливных штуцеров на место
- Закройте дверцы, включите устройство в сеть, через 1,5 часа убедитесь, что температура внутри ларя достигла требуемых значений, после этого загрузите продукты в изделие.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ при размораживании использовать горячую воду, острые предметы и электрообогреватели. Во избежания нанесения ущерба изделию



Не пользуйтесь отбеливателями и растворителями для чистки изделия (в особенности очищающими средствами, содержащими хлор и абразивы).

Чистка конденсатора



Применяемый в изделии воздушный конденсатор не требует очистки. Однако, при эксплуатации изделия в средах с повышенной загрязненностью, в случае ухудшения работы холодильной машины необходимо произвести осмотр состояния воздушного конденсатора на предмет его засорения, и при необходимости произвести его очистку.

- Отключите изделие от сети.
- Демонтируйте защитную (защитные) решетки агрегата.
- Удалите пыль, пух и посторонние предметы с конденсатора и вентилятора. пространство между пластинами конденсатора прочистите при помощи щетки (использование металлических щеток не допускается). Если засорение не сильное, очистку можно произвести при помощи сжатого воздуха либо пылесоса.



Чистку конденсатора необходимо производить аккуратно, не повреждая защитное покрытие конденсатора. При обнаружении каких-либо повреждений поверхности или трубок обратитесь в сервисную службу для устранения повреждений специалистами.

- Установите в обратном порядке защитную(защитные) решетки агрегата.



После осмотра чистки и убедитесь, что все съемные части установлены на свои места и прочно зафиксированы. Не используйте воду при чистке конденсатора и электрооборудования.

Транспортирование

Транспортировка изделия разрешается **только в вертикальном положении**(дверями в верх). В данном случае разрешается включать изделие сразу после окончания транспортировки .

Запрещается использовать изделие при температуре окружающей среды ниже + 5°C.

При выключении изделия с электросети повторное его включение производить не ранее чем через 5 минут.

При внесении изделия с холода в тёплое помещение необходимо дать ему прогреться в течение не менее 2 часов. После этого изделие можно подключать к электросети.

Хранение

Допускается хранение изделия только:

- в вертикальном положении(дверями вверх)
- в сухом, проветриваемом, **защищенном от прямого попадания солнечных лучей и воды помещения.**

Сведения об утилизации.

При полном износе изделия, его необходимо утилизировать способом, щадящим окружающую среду. Для этого следует обратиться в сервисный центр, обслуживающий Ваш регион.



ВНИМАНИЕ!

Если вы решили больше не использовать ваше изделие, позаботьтесь об его правильной утилизации.



Ваше изделие содержит углекислый газ в изоляционной пене, в этом случае вам необходимо связаться с местной организацией, ответственной за утилизацию.

Правильная утилизация этого продукта. WEEE
(Распространяется на Европейский союз и другие страны Европы, где существует система сбора и утилизации изношенной бытовой техники.)



Эта маркировка на продукте или в литературе к изделию указывает, что продукт не должен утилизироваться совместно с другими бытовыми отходами для предотвращения возможного вреда окружающей среде от неконтролируемого распространения отходов, а также оптимизации процесса переработки и повторного использования материалов. Потребитель может сдать изношенное оборудование в специальных пунктах приема или, если это разрешено национальными законодательствами, вернуть компании при покупке нового аналогичного продукта.

Характерные неисправности и рекомендации по их устранению

Перед проведением ремонтных работ необходимо ознакомиться с перечнем характерных неисправностей, причин их возникновения и рекомендациями по устранению этих неисправностей, приведенным в таблице.



Сервисное обслуживание и ремонт изделия должен проводиться только специалистами сервисной технической службы, имеющими право на проведение ремонта и обслуживание оборудования данного типа.



Перед проведением ремонтных работ или техническим обслуживанием отключите изделие от сети электропитания.



С подключенным электропитанием могут проводиться работы по тестированию и регулировке только специалистами сервисной службы.



Запрещается разгерметизация системы, содержащей хладагент. При необходимости, эту операцию может произвести только специалист сервисной службы.

Таблица характерных неисправностей

Вид неисправности (поломки)	Возможная причина	Принимаемые меры
<i>Изделие подключено к сети электропитания, но не работает.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Нет напряжения в сетевой розетке• Вилка сетевого шнура не полностью вставлена в розетку.• Поврежден термостат.	<ul style="list-style-type: none">• Проверить наличие напряжения в сети.• Проверить исправность сетевого шнура и вставить вилку в розетку до упора.• Вызвать техника сервисной службы для замены термостата.

<p><i>Недостаточное охлаждение в объеме внутренней камеры (вентилятор конденсатора работает).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Утечка хладагента из холодильной системы. • Засорены пластины воздушного конденсатора. • Плохая циркуляция воздуха. • Неправильные настройки термостата. • В морозильном отделении большое количество льда и инея. • Продукты помещены выше линии загрузки. • Изделие установлено вблизи обогревателя, плиты или под прямым солнечным воздействием. • Неплотно закрыты дверцы 	<ul style="list-style-type: none"> • Отключить изделие. Вызвать техника сервисной службы для диагностики утечки и ремонта. • Отключить изделие. Прочистить пластины воздушного конденсатора. • Освободить пространство вокруг изделия для свободной циркуляции воздуха. • Вызвать техника сервисной службы для изменения настроек термостата. • Разморозить изделие • Уберите лишний продукт из камеры до уровня линии загрузки. • Изолируйте ларь от источника тепла. • Закрывать дверцы
<p><i>Компрессор работает не отключаясь.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправность в работе термостата. 	<p>Вызвать техника сервисной службы для устранения неисправности.</p>

<p><i>Компрессор не работает, вентилятор конденсатора работает.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Пусковое реле компрессора вышло из строя. • Компрессор вышел из строя. 	<p>Вызвать техника сервисной службы для проведения ремонтных работ.</p>
<p><i>Компрессор не работает, вентилятор конденсатора не работает</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает термостат. • Поломка компрессора и вентилятора 	<p>Отключить изделие. Вызвать техника сервисной службы для проведения ремонтных работ.</p>
<p><i>Вентилятор конденсатора не работает</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправен вентилятор конденсатора 	<p>Отключить ларь. Вызвать техника сервисной службы для проведения ремонтных работ.</p>
<p><i>Шум при работе ларя морозильного.</i></p> <p><i>Шум при работе компрессора.</i></p> <p><i>Шум при работе вентилятора.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Некоторые части холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия. • Посторонние шумы в компрессоре. • Нарушена фиксация мотора вентилятора или его лопастей. • Лопасти вентилятора соприкасаются с воздушным конденсатором. 	<p>Вызвать техника сервисной службы для проведения ремонтных работ.</p>
<p><i>При работе изделия образуется большое количество влаги на стекле</i></p>		<p>Не рекомендуется устанавливать изделие в окружающей среде с высокой влажностью.</p>
<p><i>В морозильном отделении появился запах</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Внутренняя поверхность морозильного отделения нуждается в чистке. 	<p>Выполнить чистку морозильного отделения.</p>

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия, при соблюдении требований и правил эксплуатации, оговоренных в настоящем руководстве, и берет на себя гарантийные обязательства в течение 1 года с момента продажи, либо срока, указанного в контракте.

Модель изделия, заводской номер, указываются в паспорте предприятием изготовителем, либо соответствующие данные заполняются в нем организацией продавцом изделия.



При несоблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, гарантийные обязательства на изделие не распространяются.

Изделие прошло приемо-сдаточные испытания согласно ГОСТ 23833. Модель изделия указана на шильдике.

Изделие соответствует требованиям ТУ 28.25.13-002-70052547-2023

Контролер № :

Штамп ОТК _____

Контакты для вопросов гарантийного обслуживания:

e-mail: service@zho.su

тел. +7 (495) 127-01-06, доб. 18-39, моб. тел.: +7 (918) 026-99-77

Гарантийные обязательства

Серия В

Гарантийные обязательства

Изделие: _____
(наименование изделия и модель)

Заводской номер: _____

Дата изготовления: _____

Изготовлен согласно: _____



Штамп ОТК производителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его гарантийный ремонт в течение 12 месяцев с момента производства, либо срока, указанного в контракте, при установке его представителем сервисной службы торгующей организации и соблюдением потребителем требований и условий эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации. При отсутствии отметки или штампа торгующей организации на отрывных талонах о продаже, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

На протяжении гарантийного срока эксплуатации потребитель обязан проводить техническое обслуживание изделия за свой счет. А в случае выявления замечаний (отклонений от требований нормативных документов), имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия согласно Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей". Изделия должны храниться в упакованном виде по условиям ГОСТ 15150.

Оборотная сторона гарантийного обязательства

В случае, если на протяжении гарантийного срока изделие эксплуатировалось с нарушением правил или потребитель не выполнял требований предприятия, указанные в руководстве по эксплуатации, которое выполняет работы по гарантийному обслуживанию изделия, ремонт ведется за счет потребителя.

Производитель гарантирует возможность использования изделия по назначению на протяжении срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя). Срок службы изделия прекращается в случае:

- Внесения в конструкцию товара изменений, а так же использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами,
- Повреждений, вызванных:
 - использованием не по назначению;
 - повреждением потребителем;
 - стихийных бедствий, пожаров;
 - попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей;
 - несоответствия требованиям питающей сети;
 - нарушением правил эксплуатации изделия.
- проведением ремонта лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения.
- эксплуатация оборудования в ненадлежащих климатических условиях

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя)

(подпись продавца)

Гарантийный талон

форма N2-гарант

Серия В

Гарантийный талон

Заполняет производитель (продавец)

Изделие: _____
(наименование изделия и модель)

Заводской номер: _____

Дата изготовления изделия _____

Изготовлен согласно _____

Штамп ОТК производителя

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя (продавца))

МП

Заполняет продавец

(подпись)

Продавец

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

Дата продажи

(год, месяц, число)

Цена договорная

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись)

МП



Заполняет исполнитель

Товар принят на гарантийное обслуживание _____

(наименование предприятия-производителя работ по гарантийному
обслуживанию, юридический адрес)

Дата взятия товара на гарантийный учет _____

(год, месяц, число)

Номер, по которому товар взят на гарантийный учет _____

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Учет работ по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

Дата	Описание недостатков	Содержание выполненной работы, наименование и тип замененных деталей и узлов	Подпись исполнителя

Гарантийный срок эксплуатации продлен

до _____ 20__ г. до _____ 20__ г.

до _____ 20__ г. до _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Товар уценен _____
(дата и номер описания-акта уценки товара)

Новая цена _____ рублей
(сумма словами)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП